



- **Online-Nutzungshandbuch:** [getryoko.com/ryoko/manual](http://getryoko.com/ryoko/manual)
- **Support, häufig gestellte Fragen und Anleitungen** in mehreren Sprachen finden Sie unter [viaota.com/viaota/support](http://viaota.com/viaota/support)
- **Um Ihre persönliche Internetnutzung zu überprüfen und Ihre Daten aufzuladen**, besuchen Sie bitte [my.viaota.com](http://my.viaota.com) und erstellen Sie ein Konto
- **Wenn Sie Unterstützung für Ihr Viaota-Konto oder Ihre Tarife benötigen**, halten Sie bitte Ihre ICCID bereit. Sie finden sie in der unteren Ecke Ihrer Ryoko PRO-Box oder auf dem Bildschirm Ihres Ryoko PRO-Geräts, wenn die Viaota SIM-Karte eingelegt ist.

Viaota Mobilfunkdienst 

Für Support gehen Sie [zusupport.viaota.com](http://support.viaota.com)



- **Ryoko funktioniert am besten mit Viaota** – Einem Telekommunikationsdienstleister für mobile Daten weltweit. Ihr Ryoko enthält eine vorinstallierte Viaota-SIM-Karte und funktioniert direkt nach dem Auspacken. Wenn Sie Viaota-Dienste nutzen, kann Ihr Ryoko-Gerät zusätzliche Funktionen nutzen.
- **Ryoko kann trotzdem mit jeder anderen (nicht-Viaota) SIM-Karte verwendet werden.** Auf zusätzliche Viaota-Funktionen kann jedoch nicht zugegriffen werden.
- **Um Ihr Viaota-Konto zu verwalten**, Ihre Tarife zu aktualisieren oder Support zu erhalten, besuchen Sie bitte [my.viaota.com](http://my.viaota.com)



Das Ryoko PRO-Paket enthält auch ein USB-C-Ladekabel.

**1. LCD-Display** – Zeigt die Signalstärke, WLAN-Informationen, Viaota-Datentarifinfos und Viaota-Funktionssteuerung an.

**2. Einschalttaste** – Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und 3 Sekunden, um es auszuschalten.

**3. Bestätigungstaste** – Wenn auf dem Bildschirm des Ryoko PRO Geräts ein Schaltersymbol angezeigt wird, können Sie die Funktion mit dieser Taste ein- oder ausschalten.

**4. Seitenwechseltaste** – Tippen Sie einmal, um zu einem anderen Bildschirm zu wechseln.

**5. USB-C-Ladeanschluss**

**6. SIM-Kartenslot**

**7. Slot zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**



**Anmeldung auf der Web-Verwaltungsseite**

**Vergewissern** Sie sich, dass die Netzwerkverbindung zwischen Ryoko PRO und dem Gerät, mit dem Sie sich in die Web-Verwaltungsseite einloggen wollen, normal ist.

**Hinweis:** Wenn Sie nicht mit Ryoko PRO verbunden sind, können Sie nicht auf die Web-Verwaltung zugreifen.

**Öffnen Sie einen Browser und tippen Sie** <http://192.168.0.1> in die Adresszeile ein (wenn Sie einen PC/Laptop/MAC verwenden) oder <http://192.168.0.1/index.html> (auf einem beliebigen mobilen Gerät).

**Geben** Sie den Anmeldenamen und das Passwort ein, um sich auf der Web-Verwaltungsseite anzumelden. Sowohl der Anmelde-name als auch das Passwort sind standardmäßig "admin".

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an das Support-Team.

### Ändern von SSID (WLAN-Name) und Passwort

Die Standard-SSID und Passwort sind auf der Verpackung von Ryoko PRO aufgedruckt und auch auf dem Bildschirm einsehbar.

Sie können die SSID und das Passwort ändern, indem Sie auf Web-Verwaltung > WLAN-Einstellungen gehen.

SSID	
Network Name(SSID) *	<input type="text" value="MIFI_382F7B"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SSID Broadcast	
Security Mode	<input type="text" value="WPA2(AES)-PSK"/>
Pass Phrase *	<input type="text" value="*****"/>
<input type="checkbox"/> Display Password	

### Viaota Mobilfunkdienst

Viaota ist ein mobiler Internetzugangsdienst, der mit Ryoko PRO zusammenarbeitet. Die Bereitstellung des Dienstes beginnt, sobald Sie eine neue Viaota-Karte in Ihr Ryoko PRO Gerät einlegen. Wenn Sie Viaota nicht mehr nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter [support@getryoko.com](mailto:support@getryoko.com). Wir werden den Tarif für Sie kündigen.

Ryoko kann weiterhin aktiv mit jeder anderen (nicht-Viaota) SIM-Karte genutzt werden.

Um Ihre Daten aufzuladen, besuchen Sie bitte [my.viaota.com](http://my.viaota.com) und teilen Sie uns Ihre Ryoko Pro Nummer mit.

### Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Falls Sie den Anmeldenamen, das Passwort oder die SSID, die Sie eingestellt haben, vergessen haben, können Sie die Einstellungen auf dem Ryoko PRO Gerät auf der Web-Verwaltungsseite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Drücken Sie auf dem Ryoko PRO Gerät einfach die RESET-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis das Gerät neu startet.



Weltweites Internet DATEN von 

## Bereit LOSZULEGEN

**Schritt ①** Schalten Sie das Gerät ein – drücken und halten Sie die Power-Taste.

**Schritt ②** Verbinden Sie Ihr Telefon, Ihren Laptop und jedes andere WLAN-fähige Gerät, indem Sie die WLAN-Zugangsdaten eingeben oder den QR-Code scannen.

**Vollständige Anleitungen finden Sie in diesem Nutzungshandbuch.**