

Instant Translator

ENENCE

Brugervejledning




1. Pakkens indhold

- Oversætterenhed
- Mikro-USB opladerkabel
- Brugervejledning
- Strop

2. Lær Enence Instant translator at kende

Brug nogle øjeblikke på at sætte dig ind i enheden. Det kan være nyttigt at komme tilbage til denne sektion og henvise til den, mens du læser igennem resten af vejledningen.

Oversætterens dele



2.1. Funktionsknapper

Tænd/Sluk

- Tryk og hold denne knap nede i 2 sekunder for at tænde enheden.
- Hvis enheden er tændt:
Tryk og hold denne knap nede i 2 sekunder for at slukke enheden.

Lydstyrke

- Hvis enheden er tændt: skub til venstre eller højre for at skrue lyden op eller ned. Du kan også øge lydstyrken på din mobilenhed.

2.2. Batteriopladning

- Sæt opladeren i en stikkontakt og mikro-USB kablet ind i enheden for at oplade batteriet.
- Enheden vil lyse rødt, mens den oplader.
- Batteriet er fuldt opladet efter omkring 4 timer.
- Når batteriet er opladet, skal du fjerne opladeren og USB-kablet.

3. Kom i gang med din Enence Instant Translator

Når din Enence Instant Translator er parret med din smartphone, behøver du ikke at gentage de følgende instruktioner igen!

3.1. Parring af Enence Instant Translator med iOS smartphones.



3.1.1. Forbind din smartphone til Wi-Fi eller mobilnetværket.

3.1.2. Sørg for, at din smartphones Bluetooth er tændt.

3.1.3. Download MUAMA Enence-appen på din telefon.

3.1.3.1. Scan QR-koden på Brugervejledningen af papir.


3.1.3.1.1. Åben din iPhones kamera og hold den over QR-koden.

3.1.4. Tryk på notifikationen ved toppen af din iPhone-skærm: Åben "enence.com" i Safari.


3.1.5. Tryk på "App Store".




3.1.6. Tryk "Åben" på notifikationen.




3.1.7. Tryk på “Download” og åben appen.



3.1.8. Tillad Enence Instant Translator at bruge din mikrofon. Tryk OK.



3.1.9. Tillad Enence Instant Translator at bruge Bluetooth. Tryk OK.




3.1.10. Tænd enheden ved at trykke på tænd-knappen og hold den nede i 2 sekunder.


3.1.11. Gå til din telefons indstillinger, åben Bluetooth-indstillinger og sæt Bluetooth TIL



3.1.12. Under Bluetooth-indstillinger tryk på “MUAMA Enence”. Du hører en stemmemeddelelse om, at din enhed er tilsluttet.



3.1.13. Under Bluetooth-indstillinger tryk på ‘MUAMA Enence’. Du hører en stemmemeddelelse om, at din enhed er tilsluttet.



3.1.14. Vælg “Muama Enence Translator” for at parre din smartphone med oversætteren.

3.2. Parring af Enence Instant Translator med **Android** smartphones.

3.2.1. Forbind din smartphone til Wi-Fi eller mobilnetværket.


3.2.2. Sørg for, at din smartphones Bluetooth er tændt.

3.2.3. Download MUAMA Enence appen til din telefon ved at trykke på det følgende link:


<https://enence.com/app>




3.2.3.1. Tryk på "Google Play".



3.2.3.2. Tryk på “Installer”.




3.2.3.3. Tryk på “TILLAD” på alle de følgende notifikationer.




3.3. Tænd enheden ved at trykke på tænd-knappen og hold den nede i 2 sekunder.

3.4. Tryk "Scan" på din telefons skærm.




3.5. Vælg "Muama Enence Translator" for at parre din smartphone med Enence Instant Translator.



3.6. Du hører en stemmemeddelelse om, at din enhed er tilsluttet.

4. Sprogindstillinger

- Tryk på indstillingen under den røde mikrofonknap på din telefons skærm for at vælge dit modersmål.



- Tryk på indstillingen under den blå mikrofon på din telefons skærm for at vælge det sprog, du vil oversætte dine beskeder til.

5. Brug din stemmeoversætter

 **A-KNAPPEN** - oversættelse fra dit modersmål til et af de valgte fremmedsprog.

 **B-KNAPPEN** - oversættelse fra et af de valgte fremmedsprog til dit modersmål.


5.1. Tryk på A-knappen, hold den nede og indtal din besked. Oversætteren vil genkende din stemme og give dig en stemmeoversættelse.

5.2. Tryk på B-knappen, hold den inde og lad udlændingen tale. Oversætteren vil genkende beskeden og give dig en stemmeoversættelse på dit modersmål.


6. Oversættelser fra tekst

6.1. Vælg de sprog du vil have tekst oversat fra og til.

6.2. Tryk på tastaturikonet i nærheden af det sprog, du gerne vil oversætte fra.



6.3. Indtast din tekst og tryk på “Translate”. Du vil nu høre din tekststemmeoversættelse.



6.4. Hvis du vil gentage din tekst, skal du trykke på den oversatte meddelelse.





VIGTIGT:

Når du bruger Enence Instant translator, skal din smartphone altid være forbundet til enten Wi-Fi eller mobilnetværket.