

Błyskawiczny Translator

ENENCE

Instrukcja obsługi



1. Zawartość opakowania

- Urządzenie tłumaczące
- Kabel mikro-USB do ładowarki
- Instrukcja obsługi
- Pasek

2. Poznaj Błyskawiczny Translator Enence

Poświęć chwilę na zapoznanie się z urządzeniem.
Możesz zaznaczyć tę stronę, żeby później łatwiej ją znaleźć.

Budowa translatora



2.1. Klawisze funkcyjne

Zasilanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Jeśli urządzenie jest włączone:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Głośność

- Jeśli urządzenie jest włączone: naciśnij przycisk po lewej stronie, aby zmniejszyć głośność lub po prawej, aby ją zwiększyć. Możesz też zmienić głośność na urządzeniu mobilnym (np. telefonie).

2.2. Ładowanie baterii

- Aby naładować baterię, podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a wtyczkę kabla mikro-USB do urządzenia.
- Podczas ładowania dioda zacznie świecić na czerwono.
- Bateria naładuje się w pełni w ciągu około 4 godzin.
- Po naładowaniu baterii, odłącz ładowarkę i kabel USB.

3. Jak zacząć korzystać z Błyskawicznego Translatora Enence?

Po udanym sparowaniu Błyskawicznego Translatora Enence z telefonem, nie trzeba powtarzać poniższych kroków!

3.1. Parowanie Błyskawicznego Translatora Enence z telefonem z systemem iOS



3.1.1. Podłącz telefon do sieci mobilnej lub Wi-Fi.

3.1.2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona.

3.1.3. Pobierz na telefon aplikację MUAMA Enence.

3.1.3.1. Zeskanuj kod QR na papierowej instrukcji obsługi.


3.1.3.1.1. Uruchom aparat iPhone i przesunij obiektyw nad kod QR.

3.1.4. Naciśnij powiadomienie na górze ekranu: Otwórz „enence.com” w Safari.


3.1.5. Wybierz „App Store”.




3.1.6. W oknie dialogowym naciśnij „Otwórz”.




3.1.7. Naciśnij „Pobierz” i uruchom aplikację.



3.1.8. Zezwól Błyskawicznemu Translatorowi Enence na korzystanie z mikrofonu. Naciśnij OK.



3.1.9. Zezwól Błyskawicznemu Translatorowi Enence na korzystanie z funkcji Bluetooth. Naciśnij OK.




3.1.10. Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.


3.1.11. Przejdź do ustawień telefonu, otwórz ustawienia Bluetooth i włącz funkcję Bluetooth.



3.1.12. W ustawieniach funkcji Bluetooth naciśnij „MUAMA Enence”. Usłyszysz wiadomość głosową informującą, że urządzenie zostało podłączone.



3.1.13. Wróć do aplikacji MUAMA Enence i naciśnij przycisk „Scan” widoczny na ekranie telefonu.



3.1.14. Wybierz “Muama Enence Translator”, aby sparować telefon z urządzeniem.

3.2. Parowanie Błyskawicznego Translator Enence z telefonami z systemem **Android**

3.2.1. Podłącz telefon do sieci mobilnej lub Wi-Fi.


3.2.2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona.

3.2.3. Pobierz aplikację MUAMA Enence, naciskając następujący link:


[***https://enence.com/app***](https://enence.com/app)




3.2.3.1. Wybierz „Google Play”.



3.2.3.2. Naciśnij „Instaluj”.




3.2.3.3. W następującym oknie dialogowym naciśnij „ZEZWALAJ”.




3.3. Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.

3.4. Na ekranie telefonu naciśnij przycisk „Scan”.




3.5. Wybierz “Muama Enence Translator”, aby sparować telefon z urządzeniem.



3.6. Usłyszysz wiadomość głosową informującą, że urządzenie zostało połączone.

4. Ustawianie pary językowej

- Naciśnij przycisk pod czerwonym mikrofonem i wybierz swój rodzimy język.



- Naciśnij przycisk pod niebieskim mikrofonem i wybierz język, na który chcesz tłumaczyć swoje wypowiedzi.

5. Tłumaczenie mowy

 **PRZYCISK A** - tłumaczenie z Twojego języka rodzimego na wybrany język obcy.

 **PRZYCISK B** - tłumaczenie z wybranego języka obcego na Twój język rodzimy.


5.1. Przytrzymaj przycisk A i zacznij mówić. Translator rozpozna Twoją wypowiedź i przetłumaczy ją na wypowiedź w obcym języku.

5.2. Przytrzymaj przycisk B i pozwól mówić osobie obcojęzycznej. Translator rozpozna jej wypowiedź i przetłumaczy ją na wypowiedź w Twoim rodzimym języku.


6. Tłumaczenie tekstu

6.1. Wybierz język oryginału i docelowy.

6.2. Naciśnij ikonę klawiatury widoczną obok języka docelowego.



6.3. Wpisz tekst do przetłumaczenia i naciśnij przycisk “Translate”.
Usłyszysz tłumaczenie wpisanego tekstu.



6.4. Jeśli chcesz ponownie odtworzyć tłumaczenie, kliknij jeszcze raz na przetłumaczonej wiadomości.





UWAGA:

Podczas korzystania z Błyskawicznego Tłumacza Enence, Twój telefon musi być cały czas połączony z Wi-Fi lub siecią mobilną.